

GERA Sidebord 200

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter

Microtaster an oberer Traverse rückseitig links (siehe Skizze) Steuern:

Helligkeit einstellen * Linker Taster: Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen *

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw.


Maximalwert.

Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.

Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen.



www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung 16.06.2021

Aufstellen des Regals

- Regal vorsichtig aus der Transportverpackung entnehmen und aufstellen
- Füße eindrehen
- Durch Drehen der Füße können Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden
- Gläser/Holzböden vorsichtig einlegen
- Stecker in Schukosteckdose einstecken

Sicherheitshinweis

Das Regal ist mit der beiliegenden Wandbefestigung zu sichern

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig





GERA Sidebord 200

LED Farbadaption


Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter

Funkfernbedienung (siehe Funkfernbedienung Farbadaption) Steuern:

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen.



www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung 16.06.2021

Aufstellen des Regals

- Regal vorsichtig aus der Transportverpackung entnehmen und aufstellen
- Füße eindrehen
- Durch Drehen der Füße können Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden
- Gläser/Holzböden vorsichtig einlegen
- Stecker in Schukosteckdose einstecken

Sicherheitshinweis

Das Regal ist mit der beiliegenden Wandbefestigung zu sichern

Leuchtmittel
- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig





GERA Sidebord 200 mit Funkfernbedienung


Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter Funkfernbedienung (siehe unten) Steuern:

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen.

Heller Ein/Aus Taste für alle Steuergeräte Kaltweiß Kontrollleuchte Batterie `∪ w Warmweiß Dunkler **-**[S1] [Z1] Speichertasten 1-4 Zonentasten 1-4 Langer Tastendruck (> 3 sec) Z2 Langer Tastendruck (> 3 sec) S2 speichern der eingestellten Werte Ein und Ausschalten der Zone S3 Z3 Kurzer Tastendruck Kurzer Tastendruck S4 Z4 abrufen der gespeicherten Einstellungen Anwahl der Zone G€RA



www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung 16.06.2021

Aufstellen des Regals

- Regal vorsichtig aus der Transportverpackung entnehmen und aufstellen
- Füße eindrehen
- Durch Drehen der Füße können Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden
- Gläser/Holzböden vorsichtig einlegen
- Stecker in Schukosteckdose einstecken

Sicherheitshinweis

Das Regal ist mit der beiliegenden Wandbefestigung zu sichern

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

