

Stehleuchte 40x40

GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
16.06.2021

LED Weißadaption

Bedienung:

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Microschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Microschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis:

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen.



Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung nach vorn herausziehen
- Leuchtmittel an der oben angebrachten Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anschließen
- Leuchte In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

